

Návod k audiovizuální technice v hale H2

1. zapnout hlavní vypínač REPRO – viz obrázek číslo 1
2. pro použití projekce zapojit do notebooku kabel VGA nebo HDMI – viz obrázek číslo 2
3. pro použití CD přehrávače zapnout CD přehrávač a nastavit úroveň na mixpultu – viz obrázek číslo 3
4. pro použití mikrofону zapnout přijímač a bezdrátový mikrofón – viz obrázek číslo 4 a 5

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 5



Zde
zapnout

Obrázek číslo 4



Zde
zapnout

Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze
využívat v pozdějších odpoledních hodinách)