

Návod na ovládání AV techniky v počítačové učebně J243

Monitor číslo 1 odpovídá levému plátnu z pohledu studenta.

Monitor číslo 2 odpovídá pravému plátnu z pohledu studenta.

Po připojení externího zařízení je obraz promítán na pravé plátno z pohledu studenta a je nutné na dálkovém ovladači přepnout vstup na **HDMI2** – viz obrázek.

Zapnutí/vypnutí levého i pravého projektoru (namířit na přísl. projektor).

HDMI1
obraz ze stolního PC na pravém plátně

HDMI2
obraz z externího zdroje na pravém plátně



Zapnutí/vypnutí zvukového doprovodu

VGA
obraz ze stolního PC na levém plátně

Technická podpora:

- | | | |
|---------------|--------------|------------|
| Tomáš Nekola | 601 574 738, | linka 3067 |
| Rudolf Novák | 601 574 739, | linka 3072 |
| Martin Toman | 725 105 407, | linka 3104 |
| Pavel Vacikar | 724 106 780, | linka 3019 |