

Návod pro učebnu J312

1. v případě použití dataprojektoru stáhnout plátno a zapnout přepínač dataprojektoru – viz obrázek číslo 1
2. zapnout počítač
3. zapnout dataprojektor dálkovým ovladačem – viz obrázek číslo 2
4. zvuk se zapíná u levého reproduktoru vedle tabule – viz obrázek číslo 3
5. **pro připojení externího zařízení, například notebooku:**
 - a. připojit buď volný HDMI kabel – viz obrázek číslo 4
 - b. nebo VGA kabel – viz obrázek číslo 5
 - c. pro VGA připojení přepnout přepínač pro připojení notebooku k dataprojektoru – viz obrázek číslo 5, pro HDMI zapojit volný kabel do notebooku a na ovladači přepnout na HDMI – viz obrázek číslo 2
6. po ukončení výuky vraťte vše do původního stavu

Není na monitoru vidět obraz z počítače? Je nutné stisknout přísl. tlačítko na DO – viz obrázek číslo 5.

Obrázek číslo 1




Obrázek číslo 2



Obrázek číslo 3



Obrázek číslo 4



Obrázek číslo 5



Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019