


Návod k audiovizuální technice pro halu H3

1. zapnout koncový zesilovač pomocí dálkového ovladače – viz obrázek číslo 1 (1).
Na jeho displeji musí být zobrazeno In 1.
2. zapnout mixpult (2)
3. v případě použití DVD přehrávače jej zapnout (3)
4. v případě použití bezdrátového mikrofonu zapněte přijímač (4)
5. v případě použití televize a notebooku připojte volný HDMI kabel (5)
6. při použití MP3 z USB flash disk připojte do mixpultu a držte se návodu na něm
7. pro regulaci hlasitosti použijte posuvné regulátory (6)

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze
využívat v pozdějších odpoledních hodinách)