


Postup zprovoznění učebny J242

1. zapnout počítač
2. zapnout dataprojektor
3. zvukový doprovod zapnout/vypnout a regulujeme viz **Obr. 1**
4. pro připojení PC nebo externího notebooku k dataprojektoru použijeme přepínače viz **Obr. 2**
5. po ukončení hodiny vypnout pouze dataprojektor, počítač nechte zapnutý



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Miroslav Špatný 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)



Není na monitoru a interaktivní tabuli vidět obraz z počítače? Je nutné stisknout přepínač – viz bod 4. **Obr. 2**