


## Návod k audiovizuální technice na učebně J340

Ovládání pláten, světel a žaluzií (stranově z pohledu studentů):



Při stisknutí příslušného tlačítka osvětlení se světla zapnou, resp. vypnou a při držení tlačítka světla plynule mění jas. Spínače osvětlení jsou ještě u vstupu do učebny.

Ovladač pro levý projektor:



Ovladač pro pravý projektor:



Přepínání mezi počítačem a notebookem

1 – vždy zapnuto při použití počítače

2 – platí pro připojení notebooku



Pro externí zdroj (notebook, ...)

konektor VGA – je nutné mít stolní PC zapnutý a přepnout na přepínači viz obrázek

konektor HDMI – stolní PC není nutné mít zapnuté a obraz se objeví po přepnutí tlačítka HDMI na dálkovém ovladači pro pravý projektor.



## Nejčastější závady a problémy

**Nefunguje levá projekce** – přepnout přepínač do polohy 1 a pokud problém trvá, na (světlém) dálkovém ovladači pro levý projektor stisknout tlačítko Computer

**Nefunguje pravá projekce** – na (černém) dálkovém ovladači pro pravý projektor stisknout tlačítko HDMI.

**Nefunguje mikrofon** – zkuste vyměnit baterie za náhradní obvykle leží na horní polici u vypínačů

Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024

Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072

Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067

Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019

Martin Toman není MT, linka 3104

(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)